

AUTOSAR : ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ КЛАПАНЫ С АВТОМАТИЧЕСКОЙ БАЛАНСИРОВКОЙ

ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ КЛАПАН С АВТОМАТИЧЕСКОЙ БАЛАНСИРОВКОЙ

R868B

угловой, 1/2"



Соедин. с радиатором	Артикул	Соедин. с трубой	Соедин. с термоголовкой	Расход (л/ч)
1/2" JT	R868404B	1/2"	M30 x 1,5	8-115

ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ КЛАПАН С АВТОМАТИЧЕСКОЙ БАЛАНСИРОВКОЙ

R869B

проходной, 1/2"



Соедин. с радиатором	Артикул	Соедин. с трубой	Соедин. с термоголовкой	Расход (л/ч)
1/2" JT	R869404B	1/2"	M30 x 1,5	8-115

ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ КЛАПАН С АВТОМАТИЧЕСКОЙ БАЛАНСИРОВКОЙ, ВР, М30

R867B

осевой, 1/2"



Соедин. с радиатором	Артикул	Соедин. с трубой	Соедин. с термоголовкой	Расход (л/ч)
1/2" JT	R867404B	1/2"	M30 x 1,5	8-115

СОЕДИНИТЕЛЬ УГЛОВОЙ С НГ

597GJT



Артикул	Соединение
597004B	1/2"

КАРТРИДЖ ДЛЯ AUTOSAR

R5816



Артикул	Соединение	Kv (м³/ч по ВР 2k)	Расход (л/ч)
R581600	M30 x 1,5	M30 x 1,5	8-115

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ НАСТРОЙКИ Kv

5837



Артикул
583740

ПЕРЕХОДНИК

9812



Артикул	Соединение
981242	1/2" M22

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Россия +7(495)268-04-70

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижегород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Казахстан +7(7172)727-132

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Киргизия +996(312)96-26-47

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

<https://comap.nt-rt.ru/> || cpd@nt-rt.ru

КЛАПАНЫ С АВТОМАТИЧЕСКОЙ БАЛАНСИРОВКОЙ

Н-ОБРАЗНЫЙ МОДУЛЬ С АВТОМАТИЧЕСКОЙ БАЛАНСИРОВКОЙ

AUTOSAR MOD



Соедин. с радиатором	Артикул	Соедин. с трубой	Форма
BP 1/2" или HP 3/4"	982202	3/4"Е	Правый угловой
BP 1/2" или HP 3/4"	983202	3/4"Е	Левый угловой
BP 1/2" или HP 3/4"	980202	3/4"Е	Прямой

ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ Н-ОБРАЗНЫЙ МОДУЛЬ С АВТОМАТИЧЕСКОЙ БАЛАНСИРОВКОЙ

AUTOSAR THERMOD



Соедин. с радиатором	Артикул	Соедин. с трубой	Соедин. с термоголовкой	Форма
BP 1/2" или HP 3/4"	L234013001	3/4"Е	M30 x 1,5	Правый угловой
BP 1/2" или HP 3/4"	L234014001	3/4"Е	M30 x 1,5	Левый угловой
BP 1/2" или HP 3/4"	L234012001	3/4"Е	M30 x 1,5	Прямой

ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ Н-ОБРАЗНЫЙ МОДУЛЬ С АВТОМАТИЧЕСКОЙ БАЛАНСИРОВКОЙ ДИЗАЙН-СЕРИЯ

AUTOSAR THERMOD DESIGN



Соедин. с радиатором	Артикул	Соедин. с трубой	Соедин. с термоголовкой	Форма	Цвет
BP 1/2" или HP 3/4"	L234017001	3/4"Е	M30 x 1,5	Правый угловой	Белый
BP 1/2" или HP 3/4"	L234019001	3/4"Е	M30 x 1,5	Левый угловой	Белый
BP 1/2" или HP 3/4"	L234015001	3/4"Е	M30 x 1,5	Прямой	Белый
BP 1/2" или HP 3/4"	L234018001	3/4"Е	M30 x 1,5	Правый угловой	Хром
BP 1/2" или HP 3/4"	L234020001	3/4"Е	M30 x 1,5	Левый угловой	Хром
BP 1/2" или HP 3/4"	L234016001	3/4"Е	M30 x 1,5	Прямой	Хром

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Россия +7(495)268-04-70

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Казахстан +7(7172)727-132

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Киргизия +996(312)96-26-47

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

<https://comap.nt-rt.ru/> || cpd@nt-rt.ru