

4-ХОДОВЫЕ ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ КЛАПАНЫ ДЛЯ 2-ТРУБНОЙ СИСТЕМЫ

Узлы четырёхходовые предназначены для подключения радиаторов с боковой подводкой к трубопроводам. Имеется возможность полного перекрытия и демонтажа радиатора без слива воды из системы. Термостатический клапан позволяет поддерживать заданную температуру воздуха в помещении (при установке головки в автоматическом режиме).

Подключение к радиатору - наружная резьба 1/2". В верхнюю пробку радиатора необходимо установить воздухоотводчик.

Клапаны предназначены для работы в одноконтурной и двухконтурной системах отопления. В комплекте с пластиковой трубкой, диаметр 12 мм, длина 150 мм.

УЗЕЛ ЧЕТЫРЁХХОДОВОЙ ДЛЯ 2Х-ТРУБНЫХ СИСТЕМ, ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ

920E



Соедин. с радиатором	Артикул	Соедин. с трубой	Соедин. с термоголовкой	Межосевое расстояние, мм	Kv (м³/ч по BP 2k)
1/2"	920022	HP M22	M28 x 1,5	35	0,55

920A



Соедин. с радиатором	Артикул	Соедин. с трубой	Соедин. с термоголовкой	Межосевое расстояние, мм	Kv (м³/ч по BP 2k)
1/2"	920105	HP 1/2"	M28 x 1,5	35	0,55

УЗЕЛ ЧЕТЫРЁХХОДОВОЙ ДЛЯ 2Х-ТРУБНЫХ СИСТЕМ, ВЕРТИКАЛЬНЫЙ

921E



Соедин. с радиатором	Артикул	Соедин. с трубой	Соедин. с термоголовкой	Межосевое расстояние, мм	Kv (м³/ч)
1/2"	921422	HP M22	M28 x 1,5	35	0,55

D921



Соедин. с радиатором	Артикул	Соедин. с трубой	Соедин. с термоголовкой	Межосевое расстояние, мм	Kv (м³/ч по BP 2k)
1/2"	921406	HP 3/4" E	M30 x 1,5	50	0,55

ТРУБКА К 4-ХОДОВОМУ КЛАПАНУ

4439S



Артикул
VSB20C00

ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ КЛАПАН FLEXOSAR С УНИВЕРСАЛЬНЫМ ПОДКЛЮЧЕНИЕМ

FLEXOSAR



Соедин. с радиатором	Артикул	Соедин. с трубой	Соедин. с термоголовкой	Межосевое расстояние, мм
HP 1/2"-BP 3/4"	L234005001	3/4" Евроконус	M30 x 1,5	50

УДЛИНИТЕЛЬ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОЙ ТРУБКИ

4439

к четырёхходовым узлам, диаметр 12 мм, длина 300 мм



Артикул	Диаметр (мм)	Длина (мм)
443900	12	300

ТЕРМОСТАТИЧЕСКАЯ ВСТАВКА

R5815

фиксированное Kv, усилие 3 кг, совместима с термостатическими клапанами с фиксированным Kv и ручными клапанами EUROSAR 3/8" и 1/2", M28



Артикул	Размер	Соедин. с термоголовкой	Kv (м³/ч)
R815555	1/2"	M28 x 1,5	0,55

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижегород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (812)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://comap.nt-rt.ru/> || cpd@nt-rt.ru

НАКЛАДКА ДЕКОРАТИВНАЯ ДЛЯ КЛАПАНА FLEXOSAR

COVERS



Артикул	Модель	Тип	Выход
N420008001	Хромированный	угловой	левый
N420007001	Белый	угловой	левый
N420006001	Белый	угловой	правый

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ РЕГУЛИРОВКИ КЛАПАНА FLEXOSAR

FLEXOSAR SET



Артикул
P400001001

УЗЕЛ ЧЕТЫРЁХХОДОВОЙ ДЛЯ 1-ТРУБНЫХ СИСТЕМ, ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ, M28, МЕЖОСЕВОЕ РАССТОЯНИЕ 35 ММ

444A



Соедин. с радиатором	Артикул	Соедин. с трубой	Соедин. с термоголов- кой	Межосевое расстояние, мм	Kv открыт. (м³/ч)	Kv закрыт. (м³/ч)
1/2"	444604	HP 1/2"	M28 x 1,5	35	2	1,15

444E



Соедин. с радиатором	Артикул	Соедин. с трубой	Соедин. с термоголов- кой	Межосевое расстояние, мм	Kv открыт. (м³/ч)	Kv закрыт. (м³/ч)
1/2"	444522	HP M22	M28 x 1,5	35	2	1,15

УЗЕЛ ЧЕТЫРЁХХОДОВОЙ ДЛЯ 1-ТРУБНЫХ СИСТЕМ, ВЕРТИКАЛЬНЫЙ, M30, С/С 35 ММ

445



Соедин. с радиатором	Артикул	Соедин. с трубой	Соедин. с термоголов- кой	Межосевое расстояние, мм	Kv открыт. (м³/ч)	Kv закрыт. (м³/ч)	Цена с НДС, €
1/2"	445422	HP M22	M28 x 1,5	35	2	1,15	33,83

D445



Соедин. с радиатором	Артикул	Соедин. с трубой	Соедин. с термоголов- кой	Межосевое расстояние, мм	Kv открыт. (м³/ч)	Kv закрыт. (м³/ч)	Цена с НДС, €
1/2"	445406	HP 3/4" E	M30x1,5	50	2	1,15	52,51

КЛАПАН РУЧНОЙ 4-ХОДОВОЙ

443E



Соедин. с радиатором	Артикул	Соедин. с трубой	Межосевое расстояние, мм	Kv (м³/ч)
1/2"	443622	HP M22	35	2

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Россия +7(495)268-04-70

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Казахстан +7(7172)727-132

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Киргизия +996(312)96-26-47

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

<https://comap.nt-rt.ru/> || cpd@nt-rt.ru