

ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ СМЕСИТЕЛИ

ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ СМЕСИТЕЛЬ, 10 БАР/100°C

605

диапазон регулирования 40 ...60 °C, корпус – никелированная латунь



Размер	Артикул	Температура
НР 3/4"	605006	40-60°C

ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ СМЕСИТЕЛЬ, 10 БАР/100°C

605S

диапазон регулирования 35 ...50 °C, с возможностью фиксации настройки, корпус – никелированная латунь



Размер	Артикул	Температура
НР 3/4"	6050063	35 - 55°C

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНАЯ АРМАТУРА

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ КЛАПАН

872B

с плоским уплотнительным кольцом, настройка 0,1 - 0,5 бар



Размер	Артикул
3/4"	872600
DN22 x DN22	872610

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН

868

с преднастройкой 3 и 7 бара, ВР-ВР, без манометра



Размер	Артикул	Тип	Давление
1/2"	8680047	ВР-ВР	7 бар
3/4"	8680067	ВР-ВР	7 бар
1/2"	8680004	ВР-ВР	3 бар
3/4"	8680006	ВР-ВР	3 бар

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН

866

преднастройкой 3 и 7 бара, ВР-ВР, с манометром



Размер	Артикул	Тип	Давление
1/2"	8660004	ВР-ВР	3 бар
3/4"	8660006	ВР-ВР	3 бар

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН

869

с преднастройкой 3 и 7 бара, ВР-ВР, без манометра



Размер	Артикул	Тип	Давление
1/2"	8690047	ВР-ВР	7 бар
3/4"	8690067	ВР-ВР	7 бар
1/2"	8690004	ВР-ВР	3 бар

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Россия +7(495)268-04-70

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Казахстан +7(7172)727-132

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Киргизия +996(312)96-26-47

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

<https://comap.nt-rt.ru/> || cpd@nt-rt.ru

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНАЯ АРМАТУРА

РЕДУКТОР ДАВЛЕНИЯ ПОРШНЕВОЙ С ОТВЕРСТИЕМ ПОД МАНОМЕТР 1/4"

5435

входное давление до 16 бар, на выходе - 1,5 - 6 бар
с шагом 0,5 бар. Заводская установка 3 бара. ВР-ВР



Размер	Артикул	Тип
1/2"	543504i	ВР-ВР
3/4"	543506i	ВР-ВР
1"	543508i	ВР-ВР
1 1/4"	543510i	ВР-ВР

РЕДУКТОР ДАВЛЕНИЯ ПОРШНЕВОЙ С ОТВЕРСТИЕМ ПОД МАНОМЕТР 1/4"

5436

входное давление до 16 бар, на выходе - 1,5 - 6 бар с шагом 0,5 бар. Заводская установка 3 бара. НР-НР



Размер	Артикул	Тип
1/2"	543604i	НР-НР
3/4"	543606i	НР-НР

МАНОМЕТР ДЛЯ РЕДУКТОРОВ ДАВЛЕНИЯ ВЕРТИКАЛЬНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

5475

для редукторов давления серии 5435, 5436, 5437



Размер	Артикул	Давление
1/4"	P164000	PN10

ОБРАТНЫЙ КЛАПАН, ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА, 10 БАР

1270



Размер	Артикул	Диаметр наружный / длина, мм	PN
3/8"	127003	29/45	PN16
1/2"	127004	30/48	PN16
3/4"	127006	37/53	PN16
1"	127008	44/59	PN16
1 1/4"	127010	56/66	PN10
1 1/2"	127012	63/70	PN10
2"	127016	78/80	PN10
2 1/2"	127020	104/93	PN8
3"	127024	121/104	PN8
4"	127032	156/119	PN8

ФИЛЬТР СЕТЧАТЫЙ ВР-ВР

1125

80°C -PN20, 100°C -PN16, 110°C -PN10. Сетка-нержавеющая сталь



Размер	Длина, мм	Артикул	Тип
1/2"	52	735004	ВР-ВР
3/4"	63	735006	ВР-ВР
1"	75	735008	ВР-ВР
1 1/4"	91	735010	ВР-ВР
1 1/2"	102	735012	ВР-ВР
2"	118	735016	ВР-ВР

867

с преднастройкой 3 бара, НР-ВР, с манометром



Размер	Артикул	Тип	Давление
1/2"	867004	НР-ВР	3 бар

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Россия +7(495)268-04-70

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пenza (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Казахстан +7(7172)727-132

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Киргизия +996(312)96-26-47

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

<https://comap.nt-rt.ru/> || cpd@nt-rt.ru