

МОДУЛИ ДЛЯ НИЖНЕГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ В 2-ТРУБНОЙ СИСТЕМЕ

Н-ОБРАЗНЫЙ МОДУЛЬ

960

для нижнего подключения к панельным радиаторам, прямой для двухтрубной системы, с шаровым краном, M22, BP 3/4, межосевое расстояние 50 мм



Соедин. с радиатором	Артикул	Соедин. с трубой	Межосевое расстояние, мм	Тип
BP 3/4"	960100-AF	HP M22	50	Прямой

960A

для нижнего подключения к панельным радиаторам, проходной для двухтрубной системы, с шаровым краном, межосевое расстояние 50 мм



Соедин. с радиатором	Артикул	Соедин. с трубой	Межосевое расстояние, мм	Тип
HP 1/2"	960204-AF	HP 3/4" E	50	Прямой

960E

для нижнего подключения к панельным радиаторам, проходной для двухтрубной системы, с шаровым краном, межосевое расстояние 50 мм



Соедин. с радиатором	Артикул	Соедин. с трубой	Межосевое расстояние, мм	Тип
BP 3/4" E	960206-AF	HP 3/4" E	50	Прямой

Н-ОБРАЗНЫЙ МОДУЛЬ

965

для нижнего подключения к панельным радиаторам, угловой для двухтрубной системы, с шаровым краном, M22, BP 3/4, межосевое расстояние 50 мм



Соедин. с радиатором	Артикул	Соедин. с трубой	Межосевое расстояние, мм	Тип
BP 3/4"	965100-AF	HP M22	50	угловой

965A

для нижнего подключения к панельным радиаторам, угловой для двухтрубной системы, с шаровым краном, межосевое расстояние 50 мм



Соедин. с радиатором	Артикул	Соедин. с трубой	Межосевое расстояние, мм	Тип
HP 1/2"	965204-AF	HP 3/4" E	50	угловой

965E

для нижнего подключения к панельным радиаторам, угловой для двухтрубной системы, с шаровым краном, межосевое расстояние 50 мм



Соедин. с радиатором	Артикул	Соедин. с трубой	Межосевое расстояние, мм	Тип
BP 3/4" E	965206-AF	HP 3/4" E	50	угловой

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ МОДУЛИ НИЖНЕГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДЛЯ 2-ТРУБНОЙ СИСТЕМЫ

FE1

монтаж слева или справа, труба из пола или из стены



Соедин. с радиатором	Артикул	Соедин. с трубой	Межосевое расстояние, мм	Тип
HP 1/2"	N220005001	HP 3/4" E	50	Регулируемый

FE2

монтаж слева или справа, труба из пола или из стены



Соедин. с радиатором	Артикул	Соедин. с трубой	Межосевое расстояние, мм	Тип
BP 3/4"	N220006001	HP 3/4" E	50	Регулируемый

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Россия +7(495)268-04-70

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Пермь (342)205-81-47

Казахстан +7(7172)727-132

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Киргизия +996(312)96-26-47

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

<https://comap.nt-rt.ru/> || cpd@nt-rt.ru

МОДУЛИ ДЛЯ НИЖНЕГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ В 2-ТРУБНОЙ СИСТЕМЕ

МОДУЛЬ ПРЯМОЙ С ФУНКЦИЕЙ ЗАМЕНЫ ПОДАЮЩЕЙ ЛИНИИ И ОБРАТНОЙ

D1



Соедин. с радиатором	Артикул	Соедин. с трубой	Межосевое расстояние, мм	Тип
НР 1/2"	N220001001	М 3/4"	50	Прямой

D2



Соедин. с радиатором	Артикул	Соедин. с трубой	Межосевое расстояние, мм	Тип
ВР 3/4"	N220003001	М 3/4"	50	Прямой

МОДУЛЬ УГЛОВОЙ С ФУНКЦИЕЙ ЗАМЕНЫ ПОДАЮЩЕЙ ЛИНИИ И ОБРАТНОЙ

E1



Соедин. с радиатором	Артикул	Соедин. с трубой	Межосевое расстояние, мм	Тип
НР 1/2"	N220002001	НР 3/4"	50	угловой

E2



Соедин. с радиатором	Артикул	Соедин. с трубой	Межосевое расстояние, мм	Тип
ВР 3/4"	N220004001	НР 3/4"	50	Угловой

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Россия +7(495)268-04-70

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новобрянск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Казахстан +7(7172)727-132

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Киргизия +996(312)96-26-47

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

<https://comap.nt-rt.ru/> || cpd@nt-rt.ru